

① 折る

② 折る

③ 折る

③の向きを  
逆にしてから




④ 内側へ折る



⑤ かぶせながら



⑥ 角はめ込む




※パチッとハマる



<完成したミに台紙を入れるとき>

- ・台紙が奥でひっかかる為、パレットナイフなどで台紙ごと少しだけ持ち上げていれてください。
- ・開く部分に注意して、フタをかぶせてください

※黒は、紙粉やホリが非常に目立ちやすいので、  
払っていただくか、拭いてください



<フタの折り方>

折り目をつけて  
組み立ててください

実線：山折り

破線：谷折り